NOKIA
Nseries

附加应用指南

Nokia N95

关于诺基亚 N95 的附加应用程序

在设备存储器和随设备提供的 CD-ROM 光盘中，包含了由诺基亚和第三方开发商提供的一些附加应用程序。

诺基亚不保证

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。**若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。**

© 2006 诺基亚。保留所有权利。
诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries 和 N95 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况和这些产品的应用程序及服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

部分操作和功能取决于 SIM 卡和/或网络、彩信服务，或取决于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

目录

简介 3
网络服务 3
技术支持 4

多媒体 5
在线共享 5

互联网 7
Windows Live Messenger 7
热门网站 17
电子邮件列表 18

移动搜索 19
使用移动搜索 19
更多信息 19

下载 20
下载 20

工具 21
按键通话 21
设置向导 24

应用程序 26
GPS 全球定位系统 26
发声词典 33
电子阅读 38
腾讯 QQ 41

使用您的 PC 44
诺基亚 PC 套件 44

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

简介

型号：诺基亚 N95

诺基亚 N95 是一款功能强大的智能型多媒体设备。诺基亚及其他第三方软件开发商提供了多种应用程序帮助您充分享受诺基亚 N95 带来的乐趣。

一些应用程序在设备存储器中，另一些则在设备附带的 CD-ROM 光盘中。

要使用这些应用程序，您必须接受适用的许可条款。

在本文档中，在设备存储器中的应用程序用图标 表示，在 CD-ROM 光盘中的应用程序用图标 表示。

有关设备的其他重要信息，请参阅《用户手册》。

您必须先将 CD-ROM 光盘中的应用程序安装到兼容 PC 中，然后才可以使用这些程序。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

您的设备中可能已预设了一些第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，因此诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，应对其安全性或内容采取必要的防范措施。

注意：本附加应中指南中的图片仅供参考，Nokia 销售包装内的存储卡可能会提供更多内容。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于所有网络，其他网络可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务提供商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

技术支持

由第三方软件开发商提供的应用程序均受相应开发商支持。如果您在使用某个应用程序时遇到问题，请从相关网站获取支持。请参见本指南每个应用程序最后的网址链接。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

多媒体

在线共享

使用在线共享功能，您可以通过兼容的在线专辑、网络日志或网络上的其他兼容在线共享服务来共享图像和视频片段。您可以上传内容、将未完成的帖子存为草稿供日后继续，以及查看专辑的内容。具体支持的内容类型取决于服务提供商。

使用入门

要使用在线共享功能，您必须向在线图像共享服务提供商订阅此项服务。通常，通过服务提供商的网页即可订阅。有关订阅该服务的详情，请向您的服务提供商咨询。有关兼容服务提供商的更多信息，请参见 www.nokia.com.cn/support。

当您首次通过在线共享应用程序打开该服务时，设备会提示您创建新帐号并定义用户名和密码。要想以后再访问帐号设置，请选择在线共享 > 选项 > 设置。请参见第 6 页的“在线共享设置”。

上传文件

按 ，选择多媒体 > 图像和视频，然后选择要上传的文件，再选择选项 > 发送 > 上传至网络。此外，您还可以从主照相机进入在线共享。

随后会打开选择服务。要为服务创建新帐号，请选择选项 > 增加新帐号；或选择服务列表中带有新建字样的服务图标。如果您已在离线模式下创建了新帐号，或在兼容 PC 上通过网络浏览器修改了某个帐号或服务设置，要更新您设备中的服务列表，请选择选项 > 提取服务。要选择服务，请按滚动键。

当您选择服务时，选定图像和视频将以编辑状态显示。您可以打开并查看文件、重新整理文件、给文件增加文字或增加新文件。

要取消网络上传过程并将已创建的帖子存为草稿，请选择返回 > 存为草稿。如果已经开始上传，请选择取消 > 存为草稿。

要连接服务并将文件上传至网络，请选择选项 > 上传，或按 。

启动在线服务

要查看在线服务中已上传的图像和视频以及您的设备中的草稿和已发送内容，请选择图像和视频 > 选

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

项 > 启动在线服务。如果您在离线模式下创建了一个新帐号，或在兼容 PC 上通过网络浏览器修改了某个帐号或服务设置，请选择选项 > 提取服务更新设备中的服务列表。从列表中选择一项服务。

启动服务后，您可以选择以下选项：

用网络浏览器打开 — 连接选定服务，然后在网络浏览器中查看已上传的专辑和草稿专辑。具体视图随服务提供商的不同而不同。

草稿 — 查看并编辑草稿内容，然后将其上传至网络

已发送 — 查看通过您的设备创建的 20 条最新内容

新帖子 — 创建一个新内容

具体的可用选项取决于服务提供商。

在线共享设置

要编辑在线共享设置，请在在线共享中选择选项 > 设置。

我的帐号

在我的帐号中，您可以创建新帐号或编辑现有帐号。要创建新帐号，请选择选项 > 增加新帐号。要编辑现有帐号，请选择一个帐号，然后选择选项 > 编辑。请从以下选项中选择：

帐号名称 — 给帐号输入目标名称

服务提供商 — 选择要使用的服务提供商。您不能更改现有帐号的服务提供商；您必须为新的服务提供商创建新帐号。如果您在我的帐号中删除一个帐号，您设备中与该帐号相关的一个或多个服务也会随之删除，包括服务中已发送的内容。

用户名和密码 — 输入您在注册在线服务时给您的帐号创建的用户名和密码

上传图像大小 — 选择上传至服务的图像的大小

应用程序设置

显示图像大小 — 选择在您的设备的屏幕上显示的图像大小。此设置不影响上传图像的大小。

显示文本大小 — 选择用于显示草稿和已发送内容的字体大小，或当您在新内容中增加或编辑文字时的字体大小。

高级

服务提供商 — 查看或编辑服务提供商设置、增加新的服务提供商或查看服务提供商详情。如果您更改服务提供商，在“我的帐号”中有关以前服务提供商的全部信息都将丢失。您不能更改预设的服务提供商的设置。

默认接入点 — 更改用于连接在线服务的接入点，选择所需接入点。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

互联网

Windows Live Messenger

启动客户端

安装完成后，手机功能表中将会出现 Windows Live Messenger 的图标，点击该图标启动 Windows Live Messenger 手机客户端。

- 登录页面。

- 输入登录账户及密码并登录。
- 如果使用 hotmail.com 电子邮件地址，只需输入用户名并选择 @hotmail.com。
- 如果使用 msn.com 电子邮件地址，只需输入用户名并选择 @msn.com。
- 如果您使用其它电子邮件地址，则需要输入完整的电子邮件地址，并选择其它电子邮件地址。
- 您可以选择是否在手机上保存密码及是否在程序启动时自动登录您的账户。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

- 如果您当前使用的账户是初次在本手机上使用 Windows Live Messenger 手机客户端，您需要接受 Windows Live Messenger 手机客户端的使用许可条款。

- Windows Live Messenger 手机客户端需要使用手机的无线数据网络连接，如果您是初次使用 Windows Live Messenger 手机客户端，在登录时您需要选择连接所使用的接入点。
- 您可以随时在登录页面中，按选项 > 连接设置来更改您想使用的默认接入点。
- 有关接入点的问题，你可以向您的移动运营商进行咨询。

1 联系人



- 登录成功后，Windows Live Messenger 手机客户端上将显示您联系人的在线状态。
- 您的联系人将根据对方当前的状态被显示在正在对话、联机、脱机、阻止 4 个组中。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。



- 按上下键可以移动光标改变当前联系人，按“OK”键可以选择您想执行的操作。

1.1 添加联系人



- 在主菜单中选择添加联系人。



- 输入待添加的联系人的电子邮件用户名 (对于“hotmail.com”地址邮件地址及“msn.com”电子邮件地址) 或完整的电子邮件地址。
- 点击确定。

1.2 查看联系人详细资料



- 按上下键可以移动光标改变当前联系人，按“OK”键可以选择您想执行的操作。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

- 选择详细资料，点击确定。

- Windows Live Messenger 客户端显示所选择联系人的详细资料。
- 屏幕顶端显示的是该联系人当前的状态和显示名。

1.3 删除联系人



- 按上下键可以移动光标改变当前联系人，按“OK”键可以选择您想执行的操作。
- 选择删除联系人，点击确定。



- Windows Live Messenger 手机客户端会向您确认删除操作。
- 您可以按“OK”键同时选择阻止此联系人。
- 点击确定执行操作，选择取消放弃操作。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

1.4 阻止联系人



- 按上下键可以移动光标改变当前联系人，按“OK”键可以选择您想执行的操作。
- 选择阻止，点击确定。

- Windows Live Messenger手机客户端会向您确认阻止操作。
- 点击是执行操作，选择否放弃操作。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

1.5 取消阻止联系人



- 按上下键可以移动光标改变当前联系人。将光标移动到一个被阻止的联系人上，按“OK”键可以选择您想执行的操作。
- 选择取消阻止，点击确定。

- Windows Live Messenger 手机客户端会向您确认取消阻止操作。
- 点击是执行操作，选择否放弃操作。

1.6 被添加为联系人



- 如果有其他人将您添加为联系人，您将收到一条提示信息。
- 选择是则接收对方的请求并将对方添加为你的联系人，选择否将拒绝对方的请求。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

1.7 设置我的状态



- 在联系人页面中，按选项 > 我的状态，可以快速设置自己的状态。

- 我的状态被变更为忙碌，联系人页面顶端显示自己的当前状态和显示名。

1.8 设置个人信息和提示音



- 在联系人页面中，按选项 > 个人设置。



- 您可以设置您的显示名称及更改提示音状态。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

2 和联系人对话

2.1 开始和结束对话

- 按上下键将光标移动到您想与之对话的联系人上。



- 点击开始对话或按“OK”键，选择发送即时消息开始对话。
- 所有您正在对话的联系人会被移动到正在对话组中，以方便您快速查找。



- 按上下键将光标移动到正在对话组中您想与之结束对话的联系人上。
- 点击结束对话结束与当前联系人的对话。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

2.2 发送消息

- 在对话窗口中输入您想要发送的信息。
- 屏幕顶端显示的是您当前对话的对象状态和显示名。
- 在对话窗口中，可以按选项 > 插入图释选择图释。



- 在对话窗口中，可以按选项 > 插入常用语选择客户端预先设置好的常用短语。



- 按“OK”键，或按选项 > 发送可以发送信息。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

- 您发出和接收的信息都会显示在对话窗口中。
- 按上下键可以上下滚动对话窗口以查看历史信息。

2.3 输入电子邮件地址发送消息



- 在联系人页面中，按选项 > 发送消息给...快速发送消息。

- 输入消息接收者的电子邮件地址。



- 在对话窗口中输入待发送的信息后发送。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

2.4 接收消息

- 如果收到联系人发来的消息，该联系人将被移动到**正在对话**组中，联系人前的对话图标将显示有新消息 (两横)。
- 如果您打开了新信息提示音，在新信息达到时客户端还将发出提示声音



- 点击联系人，可以进入和该联系人的对话窗口，查看最新的消息

3 快捷键和帮助

为了在 Windows Live Messenger 手机客户端上快速查找联系人，你可以在联系人页面下使用以下快捷键：

- **1**：向上翻页 (Page UP)
- **7**：向下翻页 (Page Down)
- **3**：收缩显示所有分组
- **9**：展开显示所有分组

您也可以在联系人页面中选择**选项** > **帮助**查看最新的使用帮助。

热门网站

热门网站列出了精选热门网站。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

要浏览选择了的网站，按确定键。你可以在开启的浏览器中按选项 > 网址 输入其它网址或按选项 > 书签 > 开启以便浏览其它网页，

你可以按选项 > 更新网站表下载更多精选网站图标 (注：如有新增网站图标)。

要移除网站图标，先选择要移除的图标，然后按选项 > 移除，网站图标会被永久移除。

注意：N70 的热门网站和电邮服务的默认设置为浏览 WAP 站点。N73，N93 的默认浏览设置为互联网站点。

电子邮件列表

电子邮件列出了精选热门电邮网站。

要浏览选择了的网站，按确定键。你可以在开启的浏览器中按选项 > 网址输入其它网址或按选项 > 书签 > 开启以便浏览其它网页。

你可以按选项 > 更新网站表下载更多精选电邮网站图标 (注：如有新增网站图标)。下载更多精选电邮网站图标 (注：如有新增网站图标)。

要移除网站图标，先选择要移除的图标，然后按选项 > 移除，网站图标会被永久移除。

注意：N70 的热门网站和电邮服务的默认设置为浏览 WAP 站点。N73，N93 的默认浏览设置为互联网站点。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

移动搜索

使用移动搜索，您可以访问各种搜索引擎，以及查找和连接本地服务、网站、图像和移动内容。您可以使用该应用程序查找并联系当地的餐馆和商店，然后利用高级定位技术顺利确定目标位置。

使用移动搜索

按 ，选择搜索。

当您打开移动搜索时，屏幕上会显示分类列表。选择一个类别 (如图像)，然后在搜索栏输入您的搜索内容。选择搜索。搜索结果会显示在屏幕上。

更多信息

有关该应用程序的其他帮助和说明，请选择选项 > 帮助。

有关该应用程序的更多信息，还可访问 www.mobilesearch.nokia.com/。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

下载

下载

使用下载功能，您可以搜索、预览、购买、下载和升级适用于诺基亚 N95 的相关内容、服务和应用程序。游戏、铃声、壁纸、应用程序及更多精彩内容唾手可得。所有这些内容均分门别类列在不同服务提供商的目录和文件夹下。具体内容则取决于服务提供商。

按 ，选择下载。

下载功能使用您的网络服务来访问最新内容。有关下载功能提供的其他内容，请联系您的服务提供商，或相关内容的提供商或开发商。

下载功能可接收正在进行的更新，从而将服务提供商为您的设备推出的最新内容带给您。要手动更新下载中的内容，请选择选项 > 刷新列表。

要从列表中隐藏文件夹或目录 (例如，仅查看经常使用的内容)，请选择选项 >隐藏。要使所有隐藏内容重新显示，请选择选项 > 全部显示。

要购买主视图、文件夹或目录中的选定内容，请选择选项 > 购买。这时会打开子功能表，您可从中选择内容的版本并查看价格信息。具体的有效选项取决于服务提供商。

要下载免费内容，请选择选项 > 获取。

下载设置

应用程序会使用来自您的服务提供商及其他有效渠道的最新内容对您的设备进行更新。要更改设置，请选择操作 > 设置，然后从以下选项中选择：

接入点 — 选择用于连接服务提供商服务器的接入点，以及是否要求设备在每次使用接入点时都询问接入点。

自动打开 — 要在下载完成后自动打开内容或应用程序，请选择是。

预览确认 — 要自动下载内容或应用程序的预览，请选择否。要在每次下载预览前单独提示，请选择是。

购买确认 — 要在购买内容或应用程序前进行确认，请选择是。要在选择购买后立即启动购买过程，请选择否。

完成以上设置后，请选择返回。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

工具

按键通话

按键通话 (Push to talk, PTT) (网络服务) 是一项通过 GSM/GPRS 网络实现的实时 IP 语音 (Voice Over IP, VoIP) 服务。使用按键通话，您只需按一下按键，即可建立直接的语音通信连接。您可以使用按键通话与一个人或一群人交谈。

使用按键通话之前，您必须先定义按键通话接入点和设置。您可从提供按键通话服务的服务提供商处以特殊短信息的形式接收设置。如果您的服务提供商支持，也可使用设置向导应用程序进行配置。请参见第 24 页的“设置向导”。

按 ，选择工具 > 按键通话。

在按键通话通信中，当一个人讲话时，其他人均可通过内置扬声器听到。通话方可轮流互相答复。因为任何时候仅允许一个组成员讲话，所以，每个人每次讲话的最长时间有限，通常为 30 秒。有关您的网络支持的最长讲话时间的详情，请向您的服务提供商咨询。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

在进行按键通话时，如果接到来电，手机会优先处理来电。

定义按键通话接入点

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

如果未建立 WAP 连接，则首次连接时可能需要联系您的服务提供商，或访问 www.nokia.com.cn/settings 以获得必要的支持。

按键通话设置

按 ，选择工具 > 按键通话 > 选项 > 按键通话设置。

选择用户设置，输入以下信息：

已接受列表中的来电 — 如果要查看来电通知，请选择通知。如果要自动接听按键通话电话，请选择自动接受。如果要自动拒绝接听按键通话电话，请选择不允许。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

按键通话来电铃声 — 如果希望按键通话的来电提示设置与当前情景模式中定义的设置保持一致，请选择由情景模式设定。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 选择是否要在启动设备时登录按键通话服务。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的您的默认昵称。您的服务提供商可能已在设备中禁用了此选项的编辑功能。

显示按键通话地址 — 选择在1对1通话中、在组呼中、在所有通话中或从不显示。您的服务提供商可能已在设备中禁用了其中部分选项。

显示我的登录状态 — 如果希望显示自己的状态，请选择是；如果不希望显示自己的状态，请选择否。

选择连接设置，输入以下信息：

域 — 输入从服务提供商处获得的域名。

接入点名称 — 输入按键通话接入点名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时，接入点名称是必需的。

服务器地址 — 输入从服务提供商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

用户名 — 输入从服务提供商处获得的用户名。

按键通话密码 — 根据需要，输入建立数据连接时所需的密码。通常，该密码由服务提供商提供且区分大小写。

登录按键通话

按 ，选择工具 > 按键通话。按键通话会在启动后自动登录服务。

登录成功后，按键通话会自动连接到上次关闭该应用程序时打开的频道。如果连接断开，设备会自动尝试重新登录，直至您选择退出按键通话。

退出按键通话

按 ，选择工具 > 按键通话 > 选项 > 退出。屏幕上将显示退出应用程序后注销按键通话？。要注销并关闭该服务，请选择是。要使该应用程序一直在后台运行，请选择否。如果同时打开了多个应用程序，而您希望从一个应用程序切换至另一个应用程序，请按住 。

进行一对一通话

选择选项 > 名片夹。

从列表中选择要与之通话的联系人，然后选择选项 > 1对1通话。

在您通话的过程中，请始终按住 。当您结束通话时，请松开 。

要与其他视图 (如名片夹视图) 中的联系人进行按键通话，请按住 。要拨打新的电话，请先结束一对一通话。选择断开连接，或按 。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

提示！切记！请在按键通话过程中将设备置于面前，以便看到屏幕内容。请对着麦克风讲话，不要用手盖住扬声器。

接听一对一通话

要启动一对一通话，请按 。要取消通话，请按 。

提示！要从名片夹中进行一对一通话或组呼，请选择选项 > 按键通话选项 > 1对1通话或与多人通话。

进行组呼

要呼叫通话组，请选择选项 > 名片夹，标记需要与之通话的联系人，然后选择选项 > 与多人通话。

订阅其他人的登录状态

要订阅或取消订阅其他人的按键通话登录状态，请选择选项 > 名片夹，选择联系人，然后选择选项 > 显示登录状态或不显示登录状态。

发送回叫请求

在名片夹中，滚动至目标姓名，选择选项 > 发送回叫请求。

回复回叫请求

当某人向您发送回叫请求时，设备会在待机模式下显示 1个新回叫请求。选择显示 > 回叫信箱。要启动一对一通话，请选择联系人，然后选择选项 > 1对1通话。

频道

您可以加入公共的预先配置频道。只要知道公共频道的 URL，您即可加入该频道。

当您与某个频道建立了连接并进行通话时，所有加入该频道的成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。当使用的频道不止一个时，请使用切换更改要进行通话的频道。

选择选项 > 按键通话频道。

首次连接公共的预先配置频道时，请选择选项 > 新频道 > 增加已有频道。当您加入预先配置频道时，必须填写该频道的 URL。

创建您自己的频道

要创建一个新的预先配置频道，请选择选项 > 新频道 > 新建。

您可以创建自己的公共频道，选择自己的频道名称并邀请成员加入频道。这些成员可以邀请更多的成员加入公共频道。

此外，您也可以设置私人频道。只有接到频道主人邀请的用户才能加入并使用私人频道。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

对于每个频道，请定义频道名称、频道加密、昵称和微缩图像 (可选)。

成功创建频道后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是一些短信息。

与频道通话

要在登录按键通话服务后与频道通话，请按 。您会听到表示设备已接入该频道的铃声。

在整个通话过程中，请始终按住 。通话结束后，请松开 。

当其他成员讲话时，如果您尝试按 进行回复，设备会显示等待。请松开 ，等待该成员结束讲话，然后再按 。或者，按住 直至设备显示通话。

在频道通话中，当某位成员停止讲话，第一个按 的成员争得发言权。

结束按键通话后，请选择断开连接或按 。

要在频道通话过程中查看该频道的当前成员，请选择选项 > 当前成员。

要在连接频道后邀请新成员加入该频道，请选择选项 > 发送邀请打开邀请视图。只有当您是私人频道的主人或当频道为公共频道时，您才可以邀请新成员。频道邀请是一些短信息。

回复频道邀请

要储存已收到的频道邀请，请选择选项 > 储存频道。该频道会添加至频道视图的按键通话名片中。

储存频道邀请后，设备会询问您是否连接频道。要打开按键通话会话视图，请选择是。如果尚未登录按键通话服务，设备会随即登录。

如果拒绝或清除邀请，邀请将储存在信息收件箱中。要想以后加入频道，请打开邀请信息，然后保存邀请。要连接频道，请从对话框中选择是。

查看按键通话记录

按 ，选择工具 > 按键通话 > 选项 > 按键通话记录 > 未接按键通话、已接按键通话和已创建的按键通话。

要从按键通话记录中启动一对一通话，请按 。

设置向导

按 ，选择工具 > 设置向导。

设置向导会根据您的服务提供商信息配置设备的以下信息：运营商、电子邮件以及按键通话设置。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

具体在设置向导中提供的不同设置取决于以下因素：设备功能、SIM 卡、运营商以及设备存储器中设置向导数据库中的可用数据。

要使用这些服务，您可能需要联系服务提供商以启动数据连接或其他服务。

首次使用该应用程序时，它会引导您进行设置配置。要启动向导，请选择开始。要取消操作，请选择退出。

如果未插入 SIM 卡，设备会提示您选择运营商所属的国家/地区以及运营商 (无线服务提供商)。如果向导建议的国家/地区或运营商不正确，请从列表中选择。

设置配置完成后，要进入设置向导的主视图，请选择确认。如果设置配置中断，则不会定义相应的设置。关闭向导后，您即可在各个已配置应用程序的功能表所在位置开始使用它们。

电子邮件

如果您选择配置电子邮件设置，设置向导会提示您输入电子邮件地址、信箱名称、用户名和密码。

如果您输入的电子邮件服务提供商未知，向导会提示您定义信箱类型、邮件接收和发送服务器。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

输入所需的信息后，要开始使用新信箱，请选择是；或选择否返回设置向导主视图。

运营商

如果您选择配置运营商 (无线服务提供商) 设置，设置向导会提示您从可用设置中选择，然后选择确认。

按键通话

仅当您的设备中已安装该应用程序且您已订阅该服务时，该选项才可用。

如果您选择配置按键通话 (PTT) (网络服务) 设置，设置向导会提示您定义按键通话昵称、用户名和密码。

更多信息

如果您在使用设置向导时遇到任何问题，请访问诺基亚手机设置网站：www.nokia.com.cn/settings。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

应用程序

GPS 全球定位系统

GPS 接收器

GPS 接收器位于设备底部。使用该接收器时，应滑动设备滑盖使数字键盘打开，竖直持握设备并使设备与地面呈 45 度角，以便更好地接收来自天空的信号。建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至几分钟不等。在车内建立 GPS 连接所需的时间可能会更长。GPS 接收器经由设备中的电池供电。使用 GPS 接收器会加速电池电量的消耗。

关于卫星信号

如果您的设备无法接收到卫星信号，请考虑以下因素：

- 如果您处于室内，请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果数字键盘滑盖尚未打开，请将其打开。
- 如果您处于室外，请换至空间更加开阔的地方。
- 检查您的手是否遮住了设备的 GPS 天线。
- 如果天气状况较差，信号强度也可能会受到影响。
- 建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至几分钟不等。

定位请求

您可能会接收到网络服务对于您位置信息的请求。根据您的设备所在的位置，服务提供商会提供与当地相关的信息，如天气或交通状况。当您接到位置请求时，设备屏幕上会显示一条信息以说明发出请求的服务。选择接受允许发送您的位置信息，或选择拒绝请求。

地图

按菜单键，然后选择地图。查看当前您在地图上的位置、浏览各个城市的地图、搜索地址和各种您感兴趣的地点、规划从一个位置到另一个位置的路线，以及将位置存为地标并将其发送给其他兼容设备。您还可以购买更多服务，例如城市指南和带语音指导功能的导航服务。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

首次使用地图时，您可能需要定义一个互联网接入点。稍后若要更改默认的接入点时，请选择**选项** > **设置** > **网络** > **默认接入点**。

浏览地图

要定义在地图上显示何种您感兴趣的地点，请选择**选项** > **视图** > **类别**，然后选择所需类别。





版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

搜索位置

- 请选择选项 > 搜索 > 按地址。

- 必须输入城市和国家/ 地区名。

- 请选择选项 > 搜索 > 按名称。

- 输入您要搜索的地址。

- 搜索结果



版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

- 在地图上显示

- 请选择选项 > 搜索 > 按类别。

- 要查看您所在位置或地图上其他位置附近您感兴趣的地点。

制定路线

- 搜索结果

- 在地图上显示

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

- 您还可以在地图上模拟路线。



- 此功能可以在地图上模拟路线行进。



当您首次使用导航功能时，设备会提示您选择语音指导的语言，并在线下载所选语言的语音指导文件。稍后若要更改语言，请在地图主视图中选择选项 > 设置 > 通用 > 语音指导，然后选择一种语言，并在线下载所选语言的语音指导文件。

标记

- 按 ，然后选择工具 > 标记。

- 要创建新标记，请选择选项 > 新标记。



版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

- 要发出定位请求以确定您当前所在位置的坐标，请选择当前位置。

- 您可以按照预设的类别对标记进行分类，也可以创建新类别。



- 要编辑 / 创建新的标记类别，请在标记中按确认键，然后选择选项 > 编辑分类。

GPS 数据

按菜单键，然后选择工具 > GPS 数据。GPS 数据用于提供指向选定目的地的路线指导信息、您当前所在位置的相关位置信息以及旅游信息 (例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间)。

要使用 GPS 数据，您设备上的 GPS 接收器必须至少从三颗卫星接收位置信息，以便计算您所在位置的坐标。

路线指导

要设定旅行目的地，请选择选项 > 设定目的地，然后选择一个路标作为目的地，或者输入目的地的纬度和经度坐标。选择停止导航可清除您设定的旅行目的地。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

提取位置信息

要将您当前所在的位置储存为标记，请选择选项 > 储存位置。标记就是包含更多信息的已存位置，它们也可用在其他兼容应用程序中或在兼容设备间传送。

里程表

选择旅行距离 > 选项 >启动可启动旅行距离计算，选择停止则可关闭该计算。计算出的数值会保留在屏幕上。请在室外使用此功能以便更好地接收 GPS 信号。

里程表的精度有限，可能会出现舍入误差。精度还会受是否有 GPS 信号以及信号质量的影响。

GPS 导航

- 按“选项”键，选择指定路线选项。

- 选择要导航的起始点及目的地。

- 选择完毕后，设备会自动计算出路线的指引。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

- 此时您就可以在地图上进行导航。

- 设备会提示您方向、目的地的距离等导航提示信息。



发声词典

程序安装

将含有本程序的 SD 卡插入手机中，本程序即自动安装。

功能模块

界面的最顶部显示 3 个功能模块的图标。从左到右分别为词典、生词本、自我测验。当右软键为功能选择时，点击右软键可以将焦点切换到顶部图标区，此时按左右方向键可以选择功能模块，选中模块后按中键进入此功能模块。

词典模块

启动程序后，将首先进入词典模块。

当位于其他模块时，用户可以通过选择顶部图表中最左侧的图标来进入词典模块，或者通过菜单 > 功能选择 > 词典进入词典模块。

单词列表

在输入框中输入中文或英文单词，在列表中可以显示与该单词相近的单词列表。

从菜单中选择查词可以查看单词解释。选择添加到生词本可以将当前单词加入到生词本。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中单词。
- 按“确定”键可以查看单词解释。

查看解释

单词解释界面列出了单词的音标、解释等。

解释界面上方的小图标表示解释界面的功能，不可用的功能为灰色图表，可用功能为彩色图标。功能从左到右分别为：返回、加入到生词本、查看例句、朗读、用户录音回放、用户录音。用左右键可以在解释界面的功能中进行切换，中键执行功能。

按右软键可以返回查看解释之前的页面。

以蓝色显示的是音标，其中 £ 表示英式发音，$ 表示美式发音。例如：

£		$	
rock	British	**rock**	American
/£r ɒ k/	pronunciation	/$rɑːk/	pronunciation

音标符号的部分例子如下：

sheep	**horse**	**bird**	**month**	**hat**
/ʃiːp/	/£hɔːs/	/£bɜːd/	/maʊθ/	/hæt/
	/$hɔːrs/	/$bɜːrd/		

hair	**cheese**	**think**	zoo	vision	**book**
/£heə˞/	/tʃiːz/	/θɪŋk/	/zuː/	/vʒɪn/	/bʊk/

按键说明

- 按“向上”“向下”方向键移动解释屏幕。
- 按“向左”“向右”方向键选择功能。
- 按“确定”键执行功能。

查看例句

在查看解释界面，可以选择查看例句的功能跳转到查看例句的界面。每个释义的例句为一页，用左右键可以查看本单词其他解释的例句。按右软键返回查看解释界面。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

按键说明

- 按“向上”“向下”方向键移动例句屏幕。
- 按“向左”“向右”方向键切换当前单词不同解释的例句。
- 按“返回”键返回查看解释界面。

朗读和录音

如果单词包含语音信息，点击朗读的图标会朗读本单词的语音。

用户还可以使用录音和录音回放功能，与单词读音进行比较。当用户选中录音图标后，点击中键开始录音，录音进度条开始显示，再次点击中键结束录音。当用户选中录音回放图标后，点击中键开始播放录音，回放进度条开始显示，再次点击中键结束回放。

用户录音回放时，会首先播放单词的标准读音，便于用户校正发音。

录音和回放过程中，会有进度条指示当前进度。

按键说明

- 当图标位于“朗读”按钮时，按“确定”键朗读标准发音。
- 当图标位于“录音”按钮时，按“确定”键开始录音。
- 当图标位于“录音回放”按钮时，按“确定”键开始回放录音。
- 在“录音”过程中，按“确定”键或“停止”键结束录音。
- 在“回放”过程中，按“确定”键或“停止”键结束回放。

生词本与历史记录

生词本和历史记录界面包含生词本和历史记录这两个单词列表。在菜单中选择“查看生词本”或“查看历史纪录”可以在两个列表中切换。

生词本记录用户加入生词本的陌生单词，历史记录记录用户的查词记录。用户可以编辑生词本中单词的陌生程度，并可按照陌生度、日期、单词顺序对生次本和历史记录中的单词进行排序。

生词本中，单词列表前的图标表示此单词的陌生程度。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

历史记录中，单词列表前的图标表示此单词近期的查询次数。

按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中单词。
- 按“向左”和“向右”导航键可以切换生词本与历史纪录列表。
- 按“确定”键可以查看单词解释。

英语测试与学习

英语测试和学习模块提供了三种测试模式，分别是单词测试、选词填空、猜词游戏。



单词测试

单词测试是从生词本或者测试数据包中提供的单词列表中，随机选取若干单词，从英汉词典中取出相应的解释。将解释和单词打乱，由用户从若干解释中选择与英文单词相对应的中文解释。

答题时，用户可以用上下键切换选项，用中键选定答案。如果选项内容过长无法全部显示，可以按左软键详细查看选项详细内容。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

答题后可以查看标准答案及单词的解释，每题一页，用左右键可以查看其他题目的答案。



按键说明

- 答题时，按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选择答案。
- 答题时，按“确定”键确认答案。
- 查看答案时，按“向上”和“向下”滚动答案内容。
- 查看答案时，按“向左”和“向右”查看前一题、后一题的解答。

选词填空

选词填空是从测试数据库包中的题库中随机抽取若干试题，试题顺序及答案顺序打乱后，由用户从若干单词中选择最合适的填入题干句子的空中。

答题时，用户可以用上下键切换选项，用中键选定答案。如果选项内容过长无法全部显示，可以按左软键“详细”查看选项详细内容。

答题后可以查看标准答案及本题的分析说明，每题一页，用左右键可以查看其他题目的答案。





按键说明

- 答题时，按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选择答案。
- 答题时，按“确定”键确认答案。
- 查看答案时，按“向上”和“向下”滚动答案内容。
- 查看答案时，按“向左”和“向右”查看前一题、后一题的解答。

猜词游戏

猜词游戏是从生词本或测试数据包中提供的单词列表中，随机选取若干单词进行游戏。

在每轮猜测中，起初整个单词不可见，用户仅知道单词由几个字母组成。用户有六次机会，从 A-Z 中选择一个字母。如果被猜单词含有该字母，则单词的对应位置变为可见。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

按键说明

- 按“向上”“向下”“向左”“向右”导航键可以移动高亮光标以选择字母。
- 按“确定”键确定选择字母。

测试设置

用户可以对每次测试的题目数量和最低单词陌生度进行设置。在根生词本相关的测试中，只有陌生度不低于最低陌生度的单词才会被提取进行测试。

电子阅读

书目管理

启动程序后将直接进入书目管理器。



您可以在这里阅读 PDB、PRC、TXT 和 PDF 格式的电子书，无论是通过无线下载电子书到您的手机还是通过插入存有电子书的存储卡到您的手机，打开本阅读器后所有的书目都会在这里列出，选择选项下的更新功能可以刷新一次书目列表。

注意：从 PC 复制到手机内存或存储卡上的电子书必须存放在 Mybook 文件夹下，否则书目将无法被显示在书目管理器中。

按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中书名
- 按“向右”导航键可以依次切换到书签管理器和收藏管理器

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

- 按“确定”键可直接打开被选中的书本内容进行阅读
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可退出本阅读器

内容阅读



按键说明

- 按“向上”或“向下”导航键可进行前后翻页
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可返回书目管理器
- 按 1 键可使阅读内容左转 90 度
- 按 2 键进入全屏阅读模式。
- 按 3 键可使阅读内容右转 90 度
- 按 4 键可依次切换文字大小
- 按 5 键可打开书签管理器
- 按 6 键可转到指定的页位置
- 按 7 键可把当前阅读位置添加为新书签
- 按 8 键可对输入的关键字在全书中进行查找
- 按 0 键可使屏幕恢复到正常的阅读界面

书签管理



按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中需要使用的书名
- 按“向左”或“向右”导航键可以切换到书目管理器或收藏管理器
- 按“确定”键可进入查看被选中书目的书签记录
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可退出本阅读器

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

书签列表



按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中需要的书签
- 按“确定”键可直接阅读被选中的书签位置的内容
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可返回书签管理器

收藏管理

按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中需要的收藏夹
- 按“向左”导航键可以依次切换到书签管理器和书目管理器
- 按“确定”键可进入被选中的收藏夹
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可退出本阅读器

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

收藏夹列表

按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中需要的书目
- 按“确定”键可阅读被选中书目的内容
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可返回收藏管理器

Tencent 腾讯 腾讯 QQ

1 **登录**

- 启动程序；
- 进入登录画面，输入 QQ 号码、QQ 密码，选择登录按钮进行登录；

- 登录成功后，进入 QQ 主界面：好友列表，陌生人列表等；

2 **好友列表界面**

显示用户的好友列表，每行内容包括好友的个性头像、好友昵称。下面一行是状态栏，显示当前的状态。

按功能左键显示提供菜单，功能右键退出程序。
快捷键：

- 数字 1 /数字 4：向上/下翻页

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

- 数字 3 /数字 6：到第一/最后一个好友
- 数字 2：快速焦点转到发消息人
- 数字 5：快速读取消息
- 方向左/方向右：切换我的好友/陌生人组
- * 键：隐藏或显示状态栏
- # 键：切换在线好友/全部好友

3 **读取消息**
当有消息到来的时候，状态栏上的企鹅头像会闪动，同时好友列表中的对应好友会闪动。焦点移动到这个好友 (按数字 2 键可以直接到达)，按确定键，或者选择选项 > 当前好友 > 读消息，可以读取这个消息；或者，当看到有消息到来的时候，主界面下直接按数字 5，可以快速读取这个消息；进入消息阅读界面之后，可以选择选项 > 答复按钮来答复该消息，或者选择选项 > 下一条查看该好友的下一条尚未阅读的消息。

4 **发送消息**
主界面下移动焦点到要发送消息的好友，按确定键，或者选择选项 > 当前好友 > 发送消息；输入消息内容，选择选项 > 发送，完成发送消息。成功发送后，主界面状态栏有相应提示；在输入界面，您可以通过菜单中的插入表情按钮插入固定表情，也可以通过常用回复插入快捷回复消息。

5 **用户资料**
选择选项 > 当前好友 > 用户资料获取当前选中好友的部分资料，包括：昵称、号码、性别、年龄和地区。

6 **QQ 秀形象**
选择选项 > 当前好友 > QQ 秀形象查看当前选中的好友形象。



7 **聊天记录**
选择选项 > 当前好友 > 聊天记录查看当前选中的好友的聊天记录，通过左右方向键阅读 (或者通过菜单中上一条或下一条按钮) 上一条或下一条聊天记录。或者选择答复回复该好友。

8 **查询**
选择选项 > 查询，选择省份、年龄、性别，则可以找到符合条件的好友。选择一个好友，选择用户资料或者直接确定键可以看到这个好友的详细资料。选择加为好友按钮，则可以进行添加这个好友到自己的好友列表的操作。

9 **设置皮肤**
选择选项 > 高级 > 更换皮肤，可以选择自己喜爱的风格的皮肤。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

10 QQ 升级

选择选项 > 高级 > QQ 升级，可以自动检测版本，如果存在更新版本，则自动下载并安装。

11 改变状态

改变当前登录状态，包括上线、离开和隐身。

版权所有©2006诺基亚。保留所有权利。

使用您的 PC

诺基亚 PC 套件

诺基亚 PC 套件是一组专为诺基亚 N95 开发的应用程序。

要安装并使用诺基亚 PC 套件，您需要具备一台运行 Microsoft Windows 2000 或 XP 操作系统的 PC。该 PC 具备 USB 数据线，并支持蓝牙连接和红外。要使用诺基亚 PC 套件，您需要先将其安装在您的 PC 中。有关更多信息，请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

CD-ROM 光盘中提供有诺基亚 PC 套件的完整用户手册 (电子版)。有关更多信息及要下载最新版本的诺基亚 PC 套件，请访问 www.nokia.com.cn/pcsuite。

以下是诺基亚 PC 套件中的一些实用应用程序：

取得连接 — 用于首次将您的设备连接至兼容 PC

同步 — 使用诺基亚 PC 数据同步软件在设备与兼容 PC 的个人信息管理 (Personal Information Manager, PIM) 之间同步名片夹、日历、待办事项、备忘条目和电子邮件

备份 — 使用内容复制器备份您设备中的数据或将已储存的数据从兼容 PC 恢复至设备

存储图像 — 使用图像存储将您设备中的图像和视频储存至兼容 PC

文件管理器 — 通过诺基亚手机浏览器与 Microsoft Windows 资源管理器共同管理您设备文件夹中的内容

传送音乐 — 使用诺基亚音乐管理器在兼容 PC 上创建并整理数字音乐文件，并将其传送至兼容设备

连接到 Internet — 将您的设备用作调制解调器借助一键接入建立网络连接

查看多媒体 — 使用诺基亚多媒体播放器查看图像和视频，并转换视频文件和声音文件

更多信息

有关更多信息及要下载最新版本的诺基亚 PC 套件，请访问 www.nokia.com.cn/pcsuite。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。